

FRANÇAIS

 **Binatone**
Simply better

VENTILATEUR DE SUPPORT



Pour obtenir les meilleurs résultats de votre produit
Binatone veuillez lire attentivement ces instructions.

A-1612RC



Binatone a un patrimoine incroyable.

Fondée en 1958 à Londres, Royaume-Uni.

Nous sommes une entreprise centrée sur le client!

Avec plus de 60 ans d'expérience dans la fourniture de produits de qualité à nos clients dans plus de 75 pays - notre empreinte mondiale permet des économies d'échelle. Cela nous permet de vous offrir des performances parmi les plus élevées au monde, produits de qualité et de valeur disponibles sur le marché aujourd'hui.

Notre engagement consiste uniquement à fournir des produits abordables de haute qualité. Notre équipe internationale s'efforce en permanence de faire de notre produits non seulement "appareils" mais "améliorations du mode de vie".

Découvrez tous les derniers produits Binatone sur:

www.binatonelifestyle.com



GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques – en particulier lorsque les enfants sont présents, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessures pour les personnes.


- ✓ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
- ✓ Assurez-vous que votre alimentation est conforme aux spécifications nominales du produit avant de vous connecter.
- ✓ Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances – à moins qu'ils ne soient sous surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ✓ Ne pas utiliser d'appareil électrique avec un cordon ou une prise endommagé – ou après que l'appareil ait mal fonctionné ou ait été largué ou endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à l'installation de service autorisée la plus proche pour examen, réparation ou ajustement.
- ✓ Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique à l'intérieur. N'utilisez pas à l'extérieur ou à des fins commerciales.
- ✓ Pour se protéger contre les chocs électriques, ne placez pas le produit, le cordon ou le bouchon dans l'eau ou tout autre liquide.
- ✓ Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité immédiate de l'eau, comme la baignoire, les bols à laver, la piscine, etc. lorsque la probabilité d'immersion ou d'éclaboussures pourrait se produire.
- ✓ Débrancher de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.
- ✓ Ne tirez pas, ne tordez pas ou n'abusez pas autrement du cordon d'alimentation.
- ✓ Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue – tel que décrit dans ce manuel.
- ✓ N'insérez pas de doigts, de crayons ou d'autres articles dans les fentes pendant le fonctionnement.
- ✓ L'utilisation de pièces jointes accessoires non incluses, recommandées ou vendues par Binatone est interdite et peut causer des dommages, des incendies, des décharges électriques ou des blessures.
- ✓ N'actionnez pas le ventilateur en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- ✓ Ne placez pas le ventilateur ou les pièces près d'une flamme nue, d'un appareil de cuisson ou d'un autre appareil de chauffage.
- ✓ Ne pas fonctionner si le boîtier du ventilateur est enlevé ou endommagé.
- ✓ Ne pas actionner le ventilateur sans les calandres avant et arrière de protection en position.

SPÉCIFICATION

Pouvoir:

AC 230V~ 50Hz 65W


CONNAISSEZ VOTRE APPAREIL




- 1) BOUCHON DE GRIL
- 2) GRILLE FRONTALE
- 3) ÉCROU DE VERROUILLAGE DE LAME
- 4) PALE DE VENTILATEUR
- 5) NOIX DE GRIL
- 6) GRILLE ARRIÈRE
- 7) CARTER MOTEUR
- 8) PANNEAU DE CONTRÔLE
- 9) BOUTON DE SÉCURISATION
- 10) ÉCROU DE VERROUILLAGE TUBULAIRE
- 11) TUBE TÉLESCOPIQUE
- 12) BASE
- 13) BOLT & WASHER

PANNEAU DE CONFIGURATION

Panneau



Télécommande



Remarque: Les positions des LED montrées dans l'image ci-dessus sont à titre indicatif uniquement - les LED réelles sont cachées jusqu'à ce qu'elle s'allume.

- A) Bouton ON/SPEED
- B) Bouton OFF
- C) Bouton MODE
- D) Bouton TIMER
- E) Bouton SWING
- F) LED de mode veille
- G) NORMAL Mode LED
- H) NATURE Mode LED
- I) LED HAUTE Vitesse
- J) LED à vitesse moyenne
- K) LED BASSE vitesse
- L) 30 minutes (0,5 heure) TIMER LED
- M) LED DE MINUTERIE DE 1,0 heure
- N) 2.0Hr TIMER LED
- O) LED TIMER de 4,0 heures

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Retirez soigneusement tous les emballages et assemblez le produit en suivant les instructions de configuration et d'utilisation ci-dessous.

INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION

Unité principale - Ensemble pale de ventilateur et grille de protection

- Placez la grille arrière (6) sur le boîtier du moteur (7)
- Fixez-le à l'aide de l'écrou du gril (5) - tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer à la main, ne serrez pas trop
- Poussez la pale du ventilateur (4) sur l'arbre d'entraînement du moteur en l'alignant soigneusement
- Fixez la pale du ventilateur (4) avec l'écrou de verrouillage du ventilateur (3)
- Assemblez la grille avant (2) à la grille arrière (6)

Assemblage de base - Tube télescopique à base

- Placez la base (12) sur le sol
- Insérez le tube télescopique (11) dans l'évidement sur le dessus de la base
- Sécuriser à l'aide du boulon (13) fourni

Assemblage de l'unité principale à la base

- Tirez vers le haut le tube télescopique (11) et serrez l'écrou de verrouillage du tube (10).
Attention : Le bouton de réglage de la hauteur (10) doit être complètement serré avant d'assembler la section du moteur à l'ensemble du support de piédestal.
- Installez l'unité principale sur l'ensemble de base et serrez le bouton à vis.
Attention : Le bouton à vis doit être complètement serré avant que le ventilateur ne soit allumé.

MODE D'EMPLOI


1. Assurez-vous que le ventilateur est sur une surface ferme et plane.
2. Branchez le ventilateur dans une prise standard 230V ~.

Remarque: Les boutons du panneau de commande et de la télécommande sont marqués de la même manière - vous pouvez donc utiliser l'un d'eux pour contrôler le ventilateur du support.

3. ACTIVÉ

Appuyez sur le bouton ON/SPEED (A) – lors de la 1ère utilisation, l'appareil démarrera à basse vitesse (mode NORMAL).

Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton ON/SPEED (A) pour faire un cycle de vitesse entre :



Remarque: Le panneau s'allumera pour montrer quelle VITESSE est sélectionnée - LED (K), (J) & (I).

4. DÉSACTIVÉ



Appuyez sur le bouton OFF (B)

Fonction mémoire

Lorsque vous éteignez l'appareil mais que vous le laissez connecté à la prise (et que l'alimentation est allumée) - L'A-1687R se souviendra de la vitesse et du mode (*) que vous avez utilisés pour la dernière fois! Lors de votre prochaine utilisation, il commencera à fonctionner dans la dernière vitesse et le dernier mode définis.

Toutefois, si l'appareil est débranché ou s'il y a une coupure de courant, la mémoire sera perdue et l'appareil reviendra par défaut en mode BASSE vitesse et NORMAL lorsque vous l'utiliserez la prochaine fois.


(*) Les paramètres du mode VEILLE et du minuteur ne sont pas inclus dans la fonction mémoire. Le mode VEILLE sera réinitialisé en mode NORMAL.

5. MODE



Pour sélectionner le mode ventilateur, appuyez sur le bouton MODE (C) – l'appareil passera en mode VEILLE.

Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton MODE (C) pour faire un cycle de mode entre :



Remarque : ... (G) et (F).

MODE D'EMPLOI suite


MODE	FONCTION
 Normal	Vent conventionnel - à la vitesse définie Cela peut être utilisé avec tous les paramètres SPEED
 Nature	Crée un vent irrégulier et variable qui est plus doux et plus confortable. Cela peut être utilisé avec tous les paramètres SPEED
 Sleep	La vitesse du ventilateur diminuera lentement pour faciliter le sommeil – comme indiqué ci-dessous: 1) HAUTE vitesse - le ventilateur fonctionne pendant 0,5 heure (30 minutes) puis réduit à la vitesse MOYENNE. Après 0,5 heure supplémentaire (30 minutes), il sera réduit à FAIBLE vitesse jusqu'à ce que le temps TIMER soit terminé ou éteint. 2) Vitesse MOYENNE - le ventilateur fonctionne pendant 0,5 heure (30 minutes), puis réduit à faible vitesse jusqu'à ce que le temps TIMER soit terminé ou éteint. 3) FAIBLE vitesse - le ventilateur fonctionne jusqu'à ce que le temps TIMER soit terminé ou éteint.

6. MINUTERIE



La minuterie vous permet de régler l'exécution entre 0,5 heure (30 minutes) et 7,5 heures (450 minutes) par étapes de 0,5 heure (30 minutes). Lorsque la fonction de minuterie se termine, l'appareil s'éteint automatiquement.

Pour régler la minuterie – chaque pression sur le bouton TIMER (D) ajoutera 0,5 heure (30 minutes) supplémentaires – en faisant du vélo par étapes:



Remarque: Au fur et à mesure que le temps augmente - plus d'une LED s'allume comme indiqué ci-dessus - pour désigner l'heure sélectionnée - LED (L), (M), (N) & (O).

(par exemple, 4,5 heures sont affichées comme 4 heures (O) + 30 minutes (L) LED allumées)

Pour annuler la minuterie, appuyez plusieurs fois sur le bouton TIMER (D) jusqu'à ce que toutes les LED ((L), (M), (N) & (O)) soient éteintes.

7. BALANÇOIRE



La tête du ventilateur peut être oscillée de gauche à droite.

Pour démarrer l'oscillation, appuyez sur le bouton SWING (E).

Pour arrêter l'oscillation, appuyez sur le bouton SWING (E).

8. INCLINAISON

La tête du ventilateur peut être inclinée de haut en bas.

Pour incliner la tête, déplacez simplement le boîtier du moteur (9) vers le haut ou vers le bas doucement jusqu'à ce que le ventilateur soit positionné selon les besoins. Une série de clics sera entendue - c'est normal.

TECHNOLOGY DE L'AIR FRAIS

Le module Air Freshness peut être utilisé comme adulateur d'air ou comme répulsif contre les moustiques en trempant les éponges fournies avec des liquides appropriés.



Nous recommandons que les tampons éponge soient pulvérisés/trempés avec du liquide approprié, selon le mode de fonctionnement. La garniture d'éponge devrait être complètement humide mais ne dégoulinant pas humide avant d'insérer à vos ventilateurs module de fraîcheur d'air.



RÉPULSIF
ANTI-MOUSTIQUE*

Garniture orange d'éponge

peut être utilisé exclusivement pour le trempage du liquide répulsif contre les moustiques (*).



ASSAINISSEUR
D'AIR*

Garniture blanche d'éponge

peut être utilisé exclusivement pour le trempage du liquide d'adulcorant d'air.

Pour s'adapter à la garniture éponge - tout d'abord, localisez et retirez le bouchon de gril du module Air Freshness (18) sur le gril avant (17).

Pour déverrouiller, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le bouchon du gril (18).

Adaptez le tampon éponge trempé à l'intérieur du bouchon de gril (18) - poussez-le soigneusement, les onglets le fixeront en place.

Remettre en état le bouchon de gril/garniture éponge à la grille avant (17) et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place. Actionner le ventilateur comme d'habitude, en suivant les directives de l'utilisateur.

Remarque : la garniture d'éponge trempée se dessèche pendant que le liquide est dispersé - ceci est normal. Nous vous recommandons de vérifier et de recharger la garniture éponge toutes les 3-4 heures.

(*) **ATTENTION** : Choisissez un liquide anti-moustiques sûr pour une utilisation avec ce produit. De nombreux produits insecticides sont dangereux pour les humains et les animaux par inhalation ou par contact avec la peau et les yeux.

Lisez attentivement les consignes de sécurité du liquide répulsif. En cas de doute ne l'utilisez pas.



SOINS ET NETTOYAGE

Cet appareil nécessite peu d'entretien.

Nous recommandons que la poussière soit nettoyée de la lame du ventilateur et des grilles de protection tous les quelques mois, afin de la maintenir de façon optimale.

Après utilisation et avant le nettoyage, assurez-vous que le ventilateur est éteint et que les lames se sont arrêtées.

Démonter le gril avant et arrière et ventilateur. Essuyer les pièces avec un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de détergents durs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants

peut endommager la finition de surface des composants en plastique.

Réaménager les pièces suivant les instructions d'assemblage

Essuyez l'extérieur du corps oscillant du ventilateur avec un chiffon humide et séchez-le avec un autre chiffon ou une serviette en papier.

SERVICE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Il n'y a pas de pièces utilisables par l'utilisateur à l'intérieur de cet appareil.

Si le cordon d'alimentation ou le bouchon est endommagé, il doit, pour des raisons de sécurité, être remplacé par Binatone ou un réparateur Binatone autorisé.

Si vous avez besoin d'aide pour :

- l'utilisation de votre produit
- entretien ou réparations (en garantie ou hors garantie)
- pièces de rechange (lame de ventilateur, couvercles de gril, écrou de verrouillage)

Veillez contacter Binatone Customer Service à :

	<p>www.binatonelifestyle.com/binatone/customer-service</p>	
	<p>www.facebook.com/BinatoneAfrica ou recherchez @BinatoneAfrica sur Facebook ou Messenger pour trouver cette page facilement.</p>	

Préparez votre numéro de modèle et votre code de lot – il est situé sur l'étiquette d'évaluation de votre produit

GARANTIE



Enregistrez votre reçu de vente de preuve d'achat.

BINATONE justifie, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, qu'à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts mécaniques pour une période de deux (2) ans.

Il s'agit d'un produit national – la garantie ne couvre pas les produits qui ont été utilisés à des fins commerciales. BINATONE à son option, réparera ou remplacera un produit jugé défectueux pendant la période de garantie. Si ce produit devient défectueux en raison d'une mauvaise exécution ou d'un défaut matériel pendant la période de garantie spécifiée, BINATONE réparera ou remplacera le même effet de tous les remplacements de pièces nécessaires.

Les frais de transport sur les pièces, ou les produits en entier, soumis pour réparation ou remplacement, en vertu de cette garantie, doivent être supportés par l'acheteur.

CONDITIONS : Cette garantie est valable pour l'acheteur de détail original à partir de la date de l'achat initial au détail et n'est pas transférable. Conservez le reçu de vente d'origine. Une preuve d'achat est requise pour obtenir un service de garantie ou de remplacement. Les concessionnaires, les centres de services ou les magasins de détail n'ont pas le droit de modifier, de modifier ou de modifier de quelque façon que ce soit les modalités de cette garantie.

L'enregistrement sous garantie n'est pas nécessaire pour obtenir une garantie sur les produits BINATONE.

À PROPOS DE VOTRE GARANTIE PRODUIT : La plupart des réparations de garantie sont traitées régulièrement, mais parfois les demandes de service de garantie peuvent ne pas être appropriées. Par exemple, le service de garantie ne s'appliquerait PAS si les dommages causés au produit se produisaient en raison d'un mauvais usage, d'un manque d'entretien de routine, d'expédition, de manutention, d'entreposage ou d'une installation inappropriée. De même, la garantie est nulle si la date de fabrication ou le numéro de série du produit a été retiré ou si l'équipement a été modifié ou modifié. Pendant la période de garantie, le concessionnaire de services autorisé, à son option, réparera ou remplacera toute pièce qui, après examen, est jugée défectueuse en vertu d'une utilisation et d'un service normaux.

USURE NORMALE et PIÈCES DE SERVICE/REMPLAÇABLES : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de l'un ou l'autre des éléments suivants : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit; Tension ou courant inadéquat; Utiliser contrairement aux instructions de fonctionnement; Écart par rapport aux instructions concernant l'entreposage et le transport; Réparation ou modification par quelqu'un d'autre que BINATONE ou un centre de service autorisé; pièces de service remplacées par l'utilisateur. En outre, la garantie ne couvre pas les Actes de Dieu, tels que le feu, les inondations, les ouragans, les tornades, etc.

Les clients qui connectent les appareils BINATONE directement à la prise de courant principale ou qui utilisent un stabilisateur non BINATONE risquent d'annuler leur garantie BINATONE. Nous vous recommandons d'utiliser des stabilisateurs BINATONE de qualité pour votre protection – soyez sage, achetez le meilleur – achetez toujours BINATONE

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE : Veuillez communiquer avec binatone Customer Service (voir la section Service et service à la clientèle)



**Veillez envisager de recycler ce
manuel d'instructions de manière
responsable.**

Binatone Lifestyle Appliances

• LONDON • HONG KONG • DUBAI • LAGOS • ACCRA •